

**English**

Thank you for purchasing Starlyf® Fast Slicer, the efficient and safe way to slice chop and grate fruits and vegetables fast and effortless. Starlyf® Fast Slicer will save you a lot of time in the kitchen. Its interchangeable blades will make cutting and grating food easy and comfortable. Starlyf® Fast Slicer is ideal to prepare salads, delicious meals and vegetables snacks in the blink of an eye. Before using the product for the first time, read these instructions and safety measures carefully. Keep this manual in a handy place for future use.

**Description**

- A- Handle
- B- Pusher
- C- Feed tube
- D- Drum holder
- E- Slicing blade
- F- Coarse shredding blade
- G- Fine shredding blade
- H- Lock level

**General and safety indications:**

- Read these instructions carefully and completely.
- Before use, place the Starlyf® Fast Slicer onto a flat surface and press the lock level (H) to the left. The Starlyf® Fast Slicer is now being fixed on the surface.
- Keep fingers away from the blade. Do not touch the blades while in use.
- Use Starlyf® Fast Slicer with care. Improper use of the product could cause cutting injuries.
- Starlyf® Fast Slicer is not a toy. Keep out of reach of children.
- To avoid damaging the blades, keep the drum from hitting or falling on hard surfaces.
- Do not use Starlyf® Fast Slicer if it is damaged.
- Wash the drum blade before using it for the first time (see Cleaning Instructions).
- Do not cut bones or frozen food

**How to use:**

- Remove the Starlyf® Fast Slicer packaging.
- Before using Starlyf® Fast Slicer for the first time, clean all the parts in contact with the food as per as described in the cleaning section.
- Place the unit onto a flat surface; turn the lock button anticlockwise (to the left) so, the Starlyf® Fast Slicer fixed on the table while using it (fig 1).
- Select the desired blade and place it on the drum holder (fig. 2).
- Fix the back of the drum blade with the handle and turn it clockwise (left to the right) until it fixed. (cf fig 3).
- To remove the blade: Hold the plastic part of the drum blade and unlock the handle by turning it anticlockwise.
- Place a plate below the food chute.
- Remove the pusher from the feeding tube
- Place the chosen food into the feed tube. Meanwhile holding the food with 1 hand, turn the handle clockwise and the food will be cut accordingly.
- Use the pusher, to help food being cutting properly.
- Make sure the food you will use is firm to get efficient results and avoid food accumulation in inside the drum.
- Do not use Starlyf® Fast Slicer with food that is too hard such as piece of meat.
- If the food is too big, do not hesitate on cutting it so that it can feed through the feed tube.

**Cleaning instructions:**

- Clean the Starlyf® Fast Slicer before and after each use. Remove the food from the blade and the drum holder.
- Remove the blade by following the instructions in the section how to use
- The Starlyf® Fast Slicer is dishwasher safe but we recommend you washing it by hand with soap, water and a soft sponge.
- Let the Starlyf® Fast Slicer dry completely before reassembling and storing it.

**Quality Warranty:**

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country. This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

**Australia & New Zealand only**

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide safe protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

**Español**

Gracias por haber adquirido Starlyf® Fast Slicer, la forma más eficiente y segura de cortar, trocear y rallar frutas y verduras rápidamente y sin esfuerzo. Starlyf® Fast Slicer le ahorrará mucho tiempo en la cocina. Sus cuchillas intercambiables harán que cortar y rallar los alimentos sea fácil y cómodo. Starlyf® Fast Slicer es ideal para preparar ensaladas, platos deliciosos o snacks de verduras en un abrir y cerrar de ojos. Antes de utilizar el producto por primera vez, lea atentamente las instrucciones y medidas de seguridad. Guarde este manual en un lugar accesible para futuras consultas.

**Descripción**

- A- Manivela
- B- Empujador de alimentos
- C- Tubo de alimentación
- D- Compartimento cilíndrico para la cuchilla
- E- Cuchilla para cortar en rodajas
- F- Cuchilla de rallador grueso
- G- Cuchilla de rallador fino
- H- Palanca de bloqueo

**Indicaciones generales y de seguridad:**

- Lea atentamente estas instrucciones hasta el final.
- Antes de usarlo, coloque Starlyf® Fast Slicer sobre una superficie plana y presione la palanca de bloqueo (H) hacia la izquierda. Así, Starlyf® Fast Slicer quedará fijo en la superficie.
- Mantenga los dedos alejados de la cuchilla. No toque la cuchilla mientras esté en uso.
- Use Starlyf® Fast Slicer con cuidado. Un uso inadecuado del producto podría causar lesiones.
- Starlyf® Fast Slicer no es un juguete. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Para evitar que las cuchillas se estropeen, evite que se caigan o golpeen contra superficies duras.
- No utilice Starlyf® Fast Slicer si está dañado.
- Lave las cuchillas antes de utilizarlas por primera vez (consulte las instrucciones de limpieza).
- No lo utilice para cortar huesos ni alimentos congelados.

**Instrucciones de uso:**

- Saque Starlyf® Fast Slicer del embalaje.
- Antes de usar Starlyf® Fast Slicer por primera vez, limpie las partes en contacto con los alimentos tal como se indica en el apartado sobre limpieza.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana; gire la palanca de bloqueo en sentido antihorario (hacia la izquierda) para fijar el Starlyf® Fast Slicer a la superficie mientras lo utiliza (Fig. 1).
- Seleccione la cuchilla que desee e introdúzcala en el compartimento cilíndrico (Fig. 2).
- Fije el extremo posterior de la cuchilla con la manivela y gírela en sentido horario (de izquierda a derecha) (Fig. 3).
- Para extraer la cuchilla: Sujete la cuchilla por la parte de plástico y afloje la manivela girándola en sentido antihorario.
- Coloque un recipiente debajo del lugar por el que caen los alimentos.
- Retire el empujador del tubo de alimentación.
- Introduzca los alimentos en el tubo. Mientras sujeta el alimento con una mano, gire la manivela en sentido horario para irlo cortando.
- Utilice el empujador para que el alimento se corte de forma adecuada.
- Asegúrese de que el alimento utilizado tenga la firmeza adecuada para garantizar un buen resultado y que no se acumulen restos dentro del cilindro.
- No utilice alimentos excesivamente duros como trozos de carne.
- Si el alimento es muy grande, córtelo para que pueda pasar por el tubo de alimentación.

**Instrucciones de limpieza:**

- Limpie Starlyf® Fast Slicer antes y después de cada uso. Quite los restos de alimentos de la cuchilla y del compartimento cilíndrico.
- Retire la cuchilla siguiendo las instrucciones del apartado «Instrucciones de uso».
- Starlyf® Fast Slicer puede lavarse en el lavavajillas, aunque recomendamos lavarlos a mano con agua y jabón y un estropajo suave.
- Deje que el Starlyf® Fast Slicer se seque del todo antes de volver a montarlo y guardarlo.

**Garantía de calidad:**

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

**Français**

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant Starlyf® Fast Slicer, la manière la plus efficace et sûre de trancher, émincer et râper des fruits et légumes rapidement et sans effort. Starlyf® Fast Slicer vous fait économiser beaucoup de temps en cuisine. Ses lames interchangeables permettent de couper et râper les aliments de manière facile et pratique. Starlyf® Fast Slicer est idéal pour préparer en un clin d'œil des salades, de délicieux plats et des encas à base de légumes. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire toutes les instructions et mesures de sécurité afin de l'utiliser correctement. Rangez le manuel dans un endroit accessible pour une utilisation ultérieure.

**Description :**

- A- Manivelle
- B- Poussoir
- C- Tube de remplissage
- D- Support cylindrique
- E- Lame tranchante
- F- Lame râpe épaisse
- G- Lame râpe fine
- H- Levier de verrouillage

**Consignes générales et de sécurité :**

- Veuillez lire ces consignes attentivement en entier.
- Avant d'utiliser le Starlyf® Fast Slicer, placez-le sur une surface plane et tournez le levier de verrouillage (H) vers la gauche. Le Starlyf® Fast Slicer est maintenant fixé sur la surface.
- Maintenez vos doigts loin des lames. Ne touchez pas les lames pendant l'utilisation.
- Utilisez le Starlyf® Fast Slicer avec précaution. Une mauvaise utilisation de ce produit peut provoquer des coupures.
- Starlyf® Fast Slicer n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants.
- Pour ne pas endommager les lames, évitez qu'elles heurtent ou tombent sur des surfaces dures.
- N'utilisez pas le Starlyf® Fast Slicer s'il est endommagé.
- Lavez les lames avant de les utiliser pour la première fois (voir la section « Instructions de nettoyage »).
- Ne coupez pas des os ou des aliments congelés.

**Mode d'emploi :**

- Enlevez l'emballage du Starlyf® Fast Slicer.
- Avant d'utiliser le Starlyf® Fast Slicer pour la première fois, nettoyez toutes les parties qui seront en contact avec les aliments comme décrit dans la section « Instructions de nettoyage ».
- Placez l'appareil sur une surface plane et tournez le levier de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la gauche), afin que le Starlyf® Fast Slicer soit fixé sur la table pendant son utilisation (fig. 1).
- Sélectionnez la lame souhaitée et placez-la sur le support cylindrique (fig. 2).
- Fixez le dos de la lame avec la manivelle et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (de gauche à droite) jusqu'à ce qu'elle soit fixée (voir fig. 3).
- Pour enlever la lame : maintenez la partie en plastique de la lame et débloquez la poignée en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Placez une assiette à l'endroit où tombent les aliments.
- Enlevez le poussoir du tube de remplissage.
- Versez les aliments désirés dans le tube de remplissage. Pendant que vous tenez les aliments avec une main, tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre de l'autre pour couper les aliments.
- Utilisez le poussoir : il permet de couper correctement les aliments.
- Assurez-vous que les aliments que vous utilisez soient fermes pour de meilleurs résultats et évitez que les aliments s'accumulent dans le support cylindrique.
- N'utilisez pas Starlyf® Fast Slicer avec des aliments trop durs comme un morceau de viande.
- Si l'aliment est trop gros, n'hésitez pas à le couper pour qu'il alimente correctement le tube de remplissage.

**Instructions de nettoyage :**

- Nettoyez le Starlyf® Fast Slicer avant et après chaque utilisation. Retirez les aliments de la lame et du support cylindrique.
- Retirez la lame en suivant les instructions données dans la section « Mode d'emploi ».
- Le Starlyf® Fast Slicer passe au lave-vaisselle mais nous vous recommandons de le laver à la main avec de l'eau savonneuse et une éponge douce.
- Laissez sécher complètement le Starlyf® Fast Slicer avant de le remonter et de le ranger.

**Garantie de qualité :**

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

## Deutsch

Vielen Dank für den Erwerb von Starly® Fast Slicer, der effizienten, sicheren Art und Weise, Obst und Gemüse schnell und mühelos in Scheiben zu schneiden und zu reiben.

Starly® Fast Slicer spart Ihnen in der Küche viel Zeit.

Dank austauschbarer Schneideinsätze ist das Schneiden und Reiben von Lebensmitteln einfach und bequem.

Starly® Fast Slicer ist ideal, um im Handumdrehen Salate, leckere Mahlzeiten und Gemüsesnacks zuzubereiten.

Lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch des Produkts diese Anleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachlesen an einem gut zugänglichen Ort auf.

***Beschreibung***  
A- Griff  
B- Stößel  
C- Einfüllschacht  
D- Trommelhalterung  
E- Hobeleinsatz  
F- Großreibeinsatz  
G- Feinreibeinsatz  
H- Feststeller

#### ***Allgemeine und Sicherheitshinweise:***

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und ganz durch.
- Bevor Sie Starly® Fast Slicer gebrauchen, stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und drücken Sie den Feststeller (H) nach links. Dadurch wird Starly® Fast Slicer auf der Fläche, auf der das Gerät steht, fixiert.
- Halten Sie Ihre Finger von den Schneideinsätzen fern. Fassen Sie die Schneideinsätze nicht an, während das Gerät in Gebrauch ist.
- Verwenden Sie Starly® Fast Slicer vorsichtig. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produkts könnte Schnittverletzungen verursachen.
- Starly® Fast Slicer ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.
- Um Beschädigungen der Schneideinsätze zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass die Trommel nicht auf harte Oberflächen schlägt oder fällt.
- Verwenden Sie Starly® Fast Slicer nicht, wenn das Gerät beschädigt ist.
- Waschen Sie den Trommelschneideinsatz, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen (siehe Reinigungsanleitung).
- Schneiden Sie keine Knochen oder Tiefkühlgut.

#### ***Anwendung:***

- Entfernen Sie die Verpackung von Starly® Fast Slicer.
- Bevor Sie Starly® Fast Slicer zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie alle Teile, die mit den Nahrungsmitteln in Kontakt kommen, wie im Abschnitt Reinigung beschrieben.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche; drehen Sie den Feststellknopf entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links). Damit ist der Starly® Fast Slicer auf dem Tisch fixiert, während er benutzt wird (Abb. 1).
- Wählen Sie den gewünschten Schneideinsatz und stecken Sie ihn in die Trommelhalterung (Abb. 2).
- Befestigen Sie die hintere Seite des Trommelschneideinsatzes mit dem Griff und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn (von links nach rechts), bis er fixiert ist (vgl. Abb. 3).
- Herausnehmen des Schneideinsatzes: Halten Sie den Kunststoffteil des Trommelschneideinsatzes fest und lösen Sie den Griff, indem Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
- Stellen Sie einen Teller unter den Nahrungsmittelschacht.
- Nehmen Sie den Stößel aus dem Einfüllschacht.
- Stecken Sie das gewählte Nahrungsmittel in den Einfüllschacht. Während Sie das Nahrungsmittel mit einer Hand halten, drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, so dass das Nahrungsmittel geschnitten wird.
- Verwenden Sie den Stößel, damit das Nahrungsmittel richtig geschnitten wird.
- Stellen Sie sicher, dass Sie feste Nahrungsmittel nehmen, um effiziente Ergebnisse zu erhalten und um zu vermeiden, dass sich Nahrungsmittel in der Trommel ansammeln.
- Verwenden Sie Starly® Fast Slicer nicht mit zu harten Nahrungsmitteln wie einem Stück Fleisch.
- Ist das Nahrungsmittel zu groß, schneiden Sie es zu, damit es durch den Einfüllschacht passt.

#### ***Reinigungsanleitung:***

- Reinigen Sie Starly® Fast Slicer vor und nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie zurückgebliebene Nahrungsmittel vom Schneideinsatz und von der Trommelhalterung.
- Nehmen Sie den Schneideinsatz wie in der Anleitung im Abschnitt Anwendung beschrieben heraus.
- Starly® Fast Slicer ist spülmaschinenfest, wir empfehlen aber, das Gerät mit Spülmittel, Wasser und einem weichen Schwamm per Hand zu waschen.
- Lassen Sie Starly® Fast Slicer vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen und aufbewahren.

## Italiano

Grazie per aver acquistato Starly® Fast Slicer, il modo più efficiente e sicuro per affettare, sminuzzare e grattugiare frutta e verdura in modo veloce e senza sforzo.

Starly® Fast Slicer ti farà risparmiare molto tempo in cucina.

Le sue lame intercambiabili permettono di tagliare e grattugiare gli alimenti in modo facile e comodo.

Starly® Fast Slicer è l'ideale per preparare insalate, piatti deliziosi e spuntini di verdura in un batter d'occhio.

Prima di usare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza. Riporre quindi il manuale in un luogo accessibile per eventuali future consultazioni.

#### ***Descrizione***

A- Impugnatura  
B- Pressino  
C- Tubo di riempimento  
D- Compartimento cilindrico  
E- Lama di taglio  
F- Lama grattugia grossa  
G- Lama grattugia fine  
H- Leva di blocco

#### ***Indicazioni generali e di sicurezza:***

- Leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Prima dell'uso, posizionare lo Starly® Fast Slicer su una superficie piana e portare la leva di blocco (H) a sinistra. Lo Starly® Fast Slicer adesso è fisso sulla superficie.
- Tenere le dita lontane dalla lama. Non toccare le lame mentre l'apparecchio è in uso.
- Utilizzare lo Starly® Fast Slicer con cura. L'uso improprio dell'apparecchio potrebbe causare lesioni da taglio.
- Starly® Fast Slicer non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare di danneggiare le lame, evitare eventuali urti e cadute su superfici dure.
- Non usare lo Starly® Fast Slicer se danneggiato.
- Lavare le lame prima di usarle per la prima volta (vedi Istruzioni per la pulizia).
- Non utilizzare l'apparecchio per tagliare ossa o cibo congelato.

#### ***Modalità d'uso:***

- Rimuovere lo Starly® Fast Slicer dal relativo imballaggio.
- Prima di usare lo Starly® Fast Slicer per la prima volta, pulire tutte le parti in contatto con il cibo come descritto nella sezione relativa alla pulizia.
- Posizionare l'unità su una superficie piana. Girare la leva di blocco in senso antiorario (verso sinistra) in modo che lo Starly® Fast Slicer rimanga fisso sul tavolo mentre lo si utilizza (fig. 1).
- Scegliere la lama desiderata e posizionarla sul compartimento cilindrico (fig. 2).
- Fissare la parte posteriore della lama con l'apposita maniglia e ruotarla in senso orario (da sinistra verso destra) fino a fissarla (vedi fig. 3).
- Per rimuovere la lama: Trattenerne la parte in plastica e sbloccare la maniglia ruotandola in senso antiorario.
- Mettere un piatto sotto lo scivolo.
- Rimuovere il pressino dal tubo di riempimento.
- Inserire gli alimenti desiderati nel tubo di riempimento. Per tagliare l'alimento, mantenerlo con una mano e girare la maniglia in senso orario.
- Usare il pressino per facilitare il taglio corretto dell'alimento.
- Assicurarsi che l'alimento che si desidera tagliare rimanga ben saldo in modo da ottenere un taglio corretto ed evitare l'accumulo dell'alimento all'interno del cilindro.
- Non utilizzare lo Starly® Fast Slicer con alimenti troppo duri come la carne.
- Se l'alimento è troppo grande, tagliarlo in modo che possa essere inserito facilmente nel tubo di riempimento.

#### ***Istruzioni per la pulizia:***

- Prima di ogni uso, pulire lo Starly® Fast Slicer. Rimuovere i residui di alimento dalla lama e dal compartimento cilindrico.
- Rimuovere la lama seguendo le istruzioni indicate nella sezione Modalità d'uso.
- Lo Starly® Fast Slicer è lavabile in lavastoviglie, ma consigliamo di lavarlo a mano con sapone, acqua e una spugna morbida.
- Lasciare asciugare completamente lo Starly® Fast Slicer prima di rimontarlo e riporlo.

#### ***Garanzia di qualità:***

Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente. Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, anormale usura, incidenti o manomissione.

## Português

Obrigado pela sua compra do Starly® Fast Slicer, uma forma segura e eficiente de fatiar, cortar e ralar frutos e legumes. Rápido e simples.

O Starly® Fast Slicer irá poupar-lhe imenso tempo na cozinha.

As lâminas permutáveis cortam e ralam os alimentos de uma forma simples e prática.

É ideal para preparar saladas, refeições e lanches deliciosos com vegetais num piscar de olhos.

Antes da primeira utilização deste produto, leia atentamente estas instruções e as medidas de segurança. Guarde o manual num local acessível para consulta futura.

#### ***Descrição***

A- Manivela  
B- Carregador  
C- Tubo de entrada  
D- Suporte cilíndrico  
E- Lâmina de corte  
F- Lâmina de ralar grosseira  
G- Lâmina de ralar fina  
H- Bloqueio

#### ***Indicações de segurança e gerais:***

- Leia cuidadosa e integralmente estas instruções.
- Antes da utilização, coloque o Starly® Fast Slicer numa superfície plana e pressione o bloqueio (H) para a esquerda. O Starly® Fast Slicer agora está fixo na superfície.
- Afaste os dedos da lâmina. Não toque nas lâminas durante a utilização.
- Utilize o Starly® Fast Slicer com cuidado. Uma utilização incorreta pode causar lesões por corte.
- O Starly® Fast Slicer não é um brinquedo. Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças.
- Para evitar danos nas lâminas, evite que batam ou caiam sobre superfícies duras.
- Não utilize o Starly® Fast Slicer se estiver danificado.
- Lave as lâminas antes da primeira utilização (consulte as Instruções de Limpeza).
- Não apto para cortar ossos ou alimentos congelados.

#### ***Como usar:***

- Remova o Starly® Fast Slicer da embalagem.
- Antes da primeira utilização, limpe todas as peças em contacto com os alimentos da forma descrita na secção de limpeza.
- Coloque a unidade sobre uma superfície plana; rode o bloqueio no sentido anti-horário (para a esquerda), de modo a fixar o Starly® Fast Slicer na mesa durante a utilização (Fig. 1).
- Selecione a lâmina e coloque-a no suporte cilíndrico (Fig. 2).
- Fixe a parte posterior da lâmina com a manivela e rode no sentido horário (da direita para a esquerda) até prender (ver a Fig. 3).
- Para remover a lâmina: segure na peça de plástico da lâmina e desbloqueie a pega rodando no sentido anti-horário.
- Posicione um prato sob a saída de alimentos.
- Remova o carregador do tubo de entrada.
- Coloque os alimentos selecionados no tubo carregador. Enquanto segura nos alimentos com uma mão, rode a manivela no sentido horário para cortar os alimentos.
- Utilize o carregador para cortar os alimentos de forma apropriada.
- Certifique-se de que os alimentos estão firmes para obter resultados positivos e evite a acumulação no interior do depósito.
- Não utilize o Starly® Fast Slicer com alimentos demasiado rígidos como um pedaço de carne.
- Se os alimentos forem demasiado grandes, deve cortá-los para conseguir introduzi-los pelo tubo carregador.

#### ***Instruções de limpeza:***

- Limpe o Starly® Fast Slicer antes e depois de cada utilização. Remova os alimentos da lâmina e do suporte cilíndrico.
- Remova a lâmina de acordo com as instruções de utilização.
- O Starly® Fast Slicer é apto para a máquina de lavar louça, mas recomendamos a lavagem manual com detergente, água e uma esponja macia.
- Deixe secar completamente antes de voltar a montar e guardar.

#### ***Garantia de qualidade:***

Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país. Esta garantia não cobre os danos decorrentes de um uso inadequado, uso comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou manipulação indevida.

## Nederlands

Hartelijk dank voor de aanschaf van Starly® Fast Slicer, de efficiënte en veilige manier om fruit en groente snel en moeiteloos te snijden, te hakken en te raspen.

Met de Starly® Fast Slicer bespaart u veel tijd in de keuken.

De verwisselbare snijbladen maken het snijden en raspen van voedsel eenvoudig en comfortabel.

Starly® Fast Slicer is ideaal om in een oogwenk salades, heerlijke maaltijden en groentesnacks te bereiden.

Lees voor het eerste gebruik alle instructies en veiligheidsmaatregelen aandachtig door. Bewaar de handleiding voor naslag in de toekomst.

#### ***Beschrijving***

A- Hendel  
B- Duwer  
C- Invoerbuis  
D- Trommelhouder  
E- Snijblad  
F- Grove rasp  
G- Fijne rasp  
H- Vergrendeling

#### ***Algeme en veiligheidsaanwijzingen:***

- Lees deze instructies zorgvuldig en volledig door.
- Plaats de Starly® Fast Slicer voor gebruik op een vlak oppervlak en druk de vergrendeling (H) naar links. De Starly® Fast Slicer is nu bevestigd aan het oppervlak.
- Houd uw vingers uit de buurt van het snijblad. Raak de snijbladen niet aan als het apparaat in gebruik is.
- Wees voorzichtig tijdens het gebruik van de Starly® Fast Slicer. Onjuist gebruik van het product kan snijwonden veroorzaken.
- Starly® Fast Slicer is geen speelgoed. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Om schade aan de snijbladen te voorkomen, zorg ervoor dat de trommel nergens tegenaan stoot en niet op harde oppervlakken valt.
- Gebruik de Starly® Fast Slicer niet indien deze beschadigd is.
- Was de trommel voor het eerste gebruik af (zie de Reinigingsinstructies).
- Snijd geen botten of bevroren voedsel.

#### ***Gebruik:***


- Verwijder de verpakking van de Starly® Fast Slicer.
- Maak alvorens de Starly® Fast Slicer voor de eerste keer te gebruiken alle onderdelen die in contact komen met voedsel schoon, zoals omschreven is in het onderdeel over reiniging.
- Plaats de eenheid op een vlak oppervlak; draai de vergrendeling linksom zodat de Starly® Fast Slicer tijdens het gebruik aan de tafel is bevestigd (fig. 1).
- Kies het gewenste snijblad en plaats dat op de trommelhouder (fig. 2).
- Zet de achterkant van het snijblad vast met de hendel en draai hem naar rechts totdat hij vastzit. (cf fig. 3).
- Om het snijblad te verwijderen: Houd het plastic onderdeel van het snijblad vast en ontgrendel de hendel door hem naar links te draaien.
- Zet een bord onder de uitvoer.
- Verwijder de duwer uit de invoerbuis.
- Doe het voedsel in de invoerbuis. Houd het voedsel met 1 hand vast en draai de hendel naar rechts. Het voedsel wordt nu gesneden.
- Gebruik de duwer, zodat het voedsel op de juiste manier wordt gesneden.
- Zorg ervoor dat het voedsel dat u gebruikt stevig is, om efficiënte resultaten te behalen en ophopen van voedsel in de trommel te voorkomen.
- Gebruik de Starly® Fast Slicer niet met te hard voedsel zoals stukken vlees.
- Als het voedsel te groot is, snijd het dan eerst zodat het door de invoerbuis past.

#### ***Reinigingsinstructies:***

- Maak de Starly® Fast Slicer voor en na ieder gebruik schoon. Verwijder het voedsel van het snijblad en de trommelhouder.
- Verwijder het snijblad door de instructies in de gebruiksaanwijzing op te volgen.
- De Starly® Fast Slicer kan in de vaatwasser worden gewassen, maar wij raden u aan om hem met de hand af te wassen met afwasmiddel, water en een zachte spons.
- Laat de Starly® Fast Slicer helemaal drogen alvorens hem opnieuw in elkaar te zetten en op te bergen.

#### ***Kwaliteitsgarantie:***

Voor het product geldt een garantie tegen fabrieksfouten gedurende een periode die in de wetgeving van elk land is vastgelegd. Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van een verkeerd of nalatig gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.



<p><b>INDUSTEX</b>  Industex, s.l.  Av. P. Catalanes 34, 8ª planta  08950 Esplugas de Llobregat  Barcelona - Spain  e-mail: industex@industex.com  www.industex.com  (+34) 93 254 71 00</p>	<p><b>ISL</b> GmbH  Edwegerter Landstrasse 55  D 26131 Oldenburg Germany  www.isl-de.com  +49 (0) 441 95 07 08-0</p>
<p><b>VENTEO</b>  17 rue de la Garene  CS 90021 SÈQUEN L'AUMONE  95046 CERGY PONTOISE CEDEX  FRANCE  venteo@venteo.fr  www.venteo.fr  (+33) 1 34258551</p>	<p><b>BEST DIRECT</b>  PO Box 202, Spit Junction NSW  2088, Australia  Best Direct (International) Benelux B.V.  3871 KM - NL  www.best-direct.nl  Best Direct International Ltd,  Asiakaspalvelu - Suomi:  029 193 0300 www.bestdirect.fi  Kundtjänst - Sverige:  077 033 0300 www.bestdirect.se</p>
<p><b>INDUSTEX</b>  ISL ITALY S.r.l.  P.IVA: 06919170966  Via Donizetti# 3  20122 Milano- Italia  www.isl-italy.com  industex@industex.com</p>	

Imported by Industex, S. L  
CIF B08984056

Made in China Fabricado en China Fabriqué en Chine Hergestellt in China Made in Cina Fabricado en China Vervaardig in China		